



INCANTO

Руководство пользователя

TM Saeco


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


Saeco
1
2
3
4
5
6
7
8


1
2

СОСТАВ УСТРОЙСТВА

1. Канал подачи предварительно помолотого кофе
2. Сервисная дверца
3. Регулируемый модуль подачи готового напитка
4. Бункер для кофейного жмыха (доступный при открытой сервисной дверце)
5. Съемный поддон с решеткой
6. Индикатор заполнения поддона
7. Бункер для кофе
8. Панель управления
9. Регулятор горячей воды/пара
10. Бункер для воды
11. Трубка подачи горячей воды/пара
12. Вспомогательные сервисные ручки

ПРИМЕЧАНИЕ. Сетевой выключатель находится на задней стенке устройства.

КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

1. Предварительно помолотый кофе
2. Эспрессо
3. Кофе
4. Пар
5. Удаление накипи
6. Индикатор неисправности
7. Индикатор отсутствия кофе (или необходимости удалить жмых)
8. Индикатор отсутствия воды (или заполнения внутреннего тракта водой)

РЕГУЛЯТОРЫ КОФЕМОЛКИ

1. Регулятор степени помола кофе
2. Регулятор порции кофе

Технические характеристики


– Номинальное напряжение питания ..... 230 В
– Потребляемая мощность ..... 1250 Вт
– Габаритные размеры (Ш х В х Г) ..... 27.5 х 35 х 42 см
– Масса ..... 10 кг
– Длина сетевого шнура ..... 1.2 м
– Бункер для воды ..... съемный
– Емкость .....бункера для воды – 1.8 л
..... бункера для кофе – 180 г
– Материал бойлера .....алюминий
– Давление помпы ..... 15 бар
– Предохранители безопасности ..... клапан давления
..... термические предохранители

НАЧАЛО РАБОТЫ

1. Подготовка к работе



Заполните бункер для кофе зернами



Наполните бункер водой




Вставьте вилку сетевого шнура
в электрическую сеть


2. Заполнение внутреннего тракта водой



Установите большую емкость под краном.



Включите устройство в сеть.
Сетевой выключатель расположен на задней стенке устройства.



Дождитесь появления равномерного потока горячей воды.

3. Индикаторы



Мигающие: устройство подготавливается к работе (прогревается).
Горящие: свидетельствуют о готовности к работе.

ВНИМАНИЕ! После длительных перерывов в работе необходимо перед началом эксплуатации заполнить внутренний тракт водой.


НАСТРОЙКА

(производится при необходимости)

Регулировка степени помола

(производится только при включенной кофемолке)

Изначально кофемолка установлена на средний уровень помола. Рекомендуется устанавливать значение 8 (или в пределах диапазона 6...12).



Если кофе будет готовиться слишком...

быстро: установите более мелкий помол;
медленно: установите более грубый помол.

Объем кофе


1. Установите чашку под краном.
2. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку приготовления напитка (эспрессо или кофе).
3. Отпустите кнопку после получения необходимого количества напитка.
4. В дальнейшем кофеварка будет готовить напиток именно с таким количеством воды.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


ЗЕРНА КОФЕ



1. Установите чашку(ки) под кранами.
(Можно использовать чашки разного объема.)



2. При необходимости отрегулируйте высоту кранов в зависимости от объема чашек.



3. Установите количество зерен кофе (крепость) на порцию.



4. Нажмите однократно для приготовления одной чашки и двукратно – для двух.




5. Снимите чашку(ки) с поддона.


ВНИМАНИЕ! Чтобы всегда получался вкусный, ароматный кофе с золотистой пенкой рекомендуется:

– использовать сорта или букеты кофе специально предназначенные для автоматических эспрессо-кофеварок;
– применять только свежеобжаренный кофе;
– подбирать оптимальную степень помола.

МОЛОТЫЙ КОФЕ



1. Установите чашку под краном.



2. При необходимости отрегулируйте высоту модуля в зависимости от высоты чашек.



3. Нажмите кнопку выбора напитка из молотого кофе.



4. Заполните бункер порцией молотого кофе.
   – Нельзя одновременно использовать более одной порции.
   – НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАСТВОРИМЫЙ КОФЕ!



5. Нажмите однократно на кнопку выбранного напитка.



6. Снимите чашку с поддона.



При желании можно добавить в напиток взбитое молоко.


КАППУЧИНО



1. Заполните чашку на треть холодным молоком.




2. Нажмите кнопку приготовления пара.
   – Мигающий индикатор означает подготовку к работе (пар нагревается до необходимой температуры).
   – Горящий индикатор означает готовность к работе.




3. Подготовка к получению пара:
   – слейте небольшое количество воды;
   – закройте регулятор.



4. Установите чашку с молоком под трубкой для пара.
   – Поднимите чашку (чтобы трубка на 3-4 см опустилась в молоко).
   – Откройте регулятор пара.



5. Плавно перемещайте чашку как показано на рисунке.
   Перемещайте чашку до получения молочной пенки необходимого количества и качества.



6. Закройте регулятор пара. Молочная пенка готова.




7. Протрите трубку влажной тканью и удалите остатки молока. Остатки молочной пенки впоследствии удалить будет значительно труднее, поэтому протирайте трубку сразу после использования.

ВНИМАНИЕ! После получения пара нажмите кнопку «Пар» и слейте около одной чашки горячей воды, что снизит температуру воды до рабочей.

ПАР




1. Нажмите кнопку приготовления пара.
   – **Мигающий индикатор** означает подготовку к работе (пар нагревается до необходимой температуры).
   – **Горящий индикатор** означает готовность к работе.




2. Подготовка к получению пара.
   Слейте остатки воды.



3. Установите чашку под трубкой для пара.
   Поднимите чашку (чтобы трубка на 3-4 см опустилась в напиток).



4. Нагрейте напиток, медленно вращая чашку как показано на рисунке.




5. Закройте регулятор пара. Напиток готов.



6. Протрите трубку влажной тканью и удалите остатки напитка. Высохшие частички напитков (и особенно молока) впоследствии удалить будет значительно труднее, поэтому протирайте трубку сразу после использования.

ВНИМАНИЕ! После получения пара нажмите кнопку «Пар» и слейте около одной чашки горячей воды, что снизит температуру воды до рабочей.


ГОРЯЧАЯ ВОДА



1. Поверните трубку для горячей воды в необходимое положение.




2. Установите чашку на поддон под трубкой.



3. Откройте регулятор горячей воды.




4. Налейте необходимое количество воды.



5. Закройте регулятор и снимите чашку.


ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ПЕРЕХОД В РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ



1. Отключите кофеварку сетевым выключателем.






2. Для запуска режима программирования нажмите и, удерживая одновременно обе кнопки (см. рис.), включите кофеварку сетевым выключателем.


Определение жесткости воды

Опустите тестовую ленту на одну секунду и снимите показания через минуту.






Нажимайте кнопку ...



... до установки соответствующих значений


Подготовка тракта



Нажмите кнопку

Сразу после включения кофеварки немного воды, оставшиеся от предыдущего сеанса работы будет слито на поддон. Поэтому самая первая чашка кофе будет недостаточно горячей.

Смачивание кофе




Нажмите кнопку

Порция кофе сначала слегка смачивается и затем, после короткой паузы, варится!

(Смачивание кофе перед приготовлением позволяет получить более ароматный напиток.)


Предварительный помол




Нажмите кнопку

Сразу после приготовления кофе будет подготовлена (помолота) следующая порция зерен. Это может оказаться полезным при приготовлении большого количества напитков, т.к. позволит сэкономить некоторое время.

ВЫХОД ИЗ РЕЖИМА ПРОГРАММИРОВАНИЯ




Выключите кофеварку...



...и включите снова, после чего внесенные изменения вступят в силу.

Насадка для приготовления каппучино (опционально)

1. Применение




Использование насадки позволяет при взбивании молока получать изумительную пенку и, как следствие, великолепный каппучино.



Повторите действия, аналогичные приготовлению пара/каппучино, погружая носик насадки на 3-4 см в молоко.

2. Чистка


(после использования)



1. Ослабьте крышку и снимите насадку.



2. Протрите трубку влажной тканью.



3. Разберите насадку.
4. Промойте детали насадки под проточной водой и удалите остатки молока. Просушите, соберите и установите насадку на трубку для пара.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ (автоматическое)

ВНИМАНИЕ! Удаление накипи необходимо производить каждые 3-4 месяца или после загорания соответствующего индикатора.




– Для удаления накипи убедитесь, что кофеварка включена и нормально функционирует.
– Используйте нетоксичные, безопасные и промышленно изготавливаемые средства для удаления накипи.
– **НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УКСУС** (это может привести к повреждению устройства)!
– Обязательно прочтите инструкцию производителя средства для удаления накипи!
– Если в процессе удаления накипи устройство будет отключено от сети, процедура удаления будет продолжена после включения.
– В процессе удаления накипи устройство автоматически останавливает свою работу через заданные интервалы.

Подготовка

1. Установите большую емкость под трубкой для горячей воды/пара.
2. Приготовьте раствор для удаления накипи в соответствии с инструкцией производителя и налейте его в бункер для воды.


Удаление накипи

(Длительность процедуры: около 45 мин.)

3. Нажмите и удерживайте кнопку  около 5 секунд.



4. Откройте регулятор горячей воды

5. Как только все индикаторы  начнут мигать – закройте регулятор

Промывка

6. Сполосните бункер для воды и заполните его водой.
7. Откройте регулятор горячей воды и слейте всю воду.
8. Закройте регулятор.

Дополнительная комплектация



Ключ для рабочего блока



Чистящая щеточка




Порционная ложка
(для молотого кофе)



Тестовая лента
для определения жесткости воды

ТИПИЧНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Отсутствует индикация (Устройство не подключено к сети)	– Включить сетевой выключатель – Проверить сетевой кабель и вилку
При выборе молотого кофе вместо кофе льется вода	– Насыпать молотый кофе
Кофе недостаточно горяч	– Предварительно подогреть чашки – Возможно, загрязнен рабочий блок – Удалить накипь при необходимости
Отсутствует горячая вода/пар (Забита трубка для горячей воды/пара)	– Прочистить трубку иголкой (при выключенном устройстве и закрытом регуляторе горячей воды/пара)
Устройство прогревается слишком долго. Нет или наливается мало воды	– Удалить накипь
Рабочий блок не снимается	1. Закройте сервисную дверцу 2. Включите устройство 3. Рабочий блок будет разблокирован 4. Выполните инструкции, изложенные ниже в разделе очистки рабочего блока
Рабочий блок невозможно установить в устройство Соберите рабочий блок как показано на рисунке →	
Устройство не начинает работу Возможные причины изображены на рисунке:	



	Удалите накипь
	Слишком высокая температура: сливайте горячую воду до тех пор пока…
	Необходимо наполнить бункер для воды
	Заполните внутренний тракт водой (см. соответствующие инструкции)
	Заполните бункер для кофе зернами
	Освободите бункер для кофейного жмыха (только при ВКЛЮЧЕННОМ устройстве)
	Правильно установите рабочий блок, поддон и бункер для жмыха. Закройте сервисную дверцу
	Кофемолка (двигатель) заблокирована. → Обратитесь в сервисную службу

ЧИСТКА

Для чистки устройства используйте мягкие, неабразивные чистящие средства

– Чистку устройства производите только после выключения устройства и отсоединения сетевого шнура от сети.

– После споласкивания деталей не используйте для сушки сушильные шкафы и микроволновые печи.

Корпус — Протирайте мягкой влажной тканью

Бункер для кофе, поддон — Промойте под проточной водой


Бункер для воды — Промойте под проточной водой
Снимите фильтр в бункере для воды и сполосните отдельно. Установите его на место, слегка надавливая и прокручивая.

Рабочий блок

Чистите еженедельно.
Никогда не мойте рабочий блок в моющих автоматах



1. Откройте сервисную дверцу. Снимите поддон с решеткой.



2. Нажмите на клавишу «PUSH» и снимите рабочий блок. При необходимости открутите верхний фильтр рабочего блока.

   Промойте все детали под теплой проточной водой и тщательно просушите. Очистите внутреннюю поверхность устройства.

3. Установите рабочий блок в устройство. После установки НЕ НАЖИМАЙТЕ на клавишу «PUSH»!
4. Установите поддон с решеткой и закройте сервисную дверцу.